

## TELLISFASSAADI SARRUSTAMISE PÕHIMÕTTED

Bi-sarrus on vaja paigaldada järgmistesse positsioonidesse:

- ① kogu fassaadi ulatuses esimesed 2–3 horisontaalvuuki
- ② aknaavade alla ja kohale 100 – 120 cm ava laiusest pikemalt
- ③ kogu fassaadi ulatuses iga 100 cm tagant
- ④ suuremate avade kohal 2–3 horisontaalvuuki
- ⑤ müüritise kõrguste muutumisel 2–3 horisontaalvuuki 200 cm ulatuses

