



Puhastustablett CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet

Puhastustablett CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet on tabletikujuline puhastusvahend pesuritele. Kapsel-dustehnoloogiaga tablett on pakendatud praktilisse, vees lahustuvasse alumiiniumpakendisse. Aeganõudev loputus ei ole enam vajalik.



Omadused

- Tõhus üldpuhastusvahend tekstiilkatete ja polstri pihustuspuhastuseks.
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- iCapsol tehnoloogia: ei vaja loputamist, põrandad on peagi jälle kuivad
- Lühem kuivamisaaeg
- Puhastustabletid on pakendatud üksikult, seega aitab kokkupuute vältimine ainega kaitsta nahka.
- Lahustuvad tabletid, mis on pakendatud vees lahustuvasse kilesse
- Õrnatoimeline puhastus
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Ei sisalda pleegitusaineid
- Muudab põrandad hügieenilisemaks
- Meeldiva värske lõhnaga
- Tablett


Kasutusvaldkond:

Autode müük ja garaažid:	Autode ettevalmistus
Puhastusettevõtted:	Tekstiilpinnad
Vanadekodud, arstikabinetid:	Tekstiilpinnad
Hotellid, gastronoomia, toitlustus:	Tekstiilpinnad
Munitsipaalsektor:	Tekstiilpinnad
Jaemüük:	Tekstiilpinnad

Kasutusala

- Tekstiilipesurid
- Vaibapuhastid

pH



Rakendus:

Pihustiga puhastid

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Laske tootel käesoojas vees (ligikaudu 40°C) täielikult lahustuda.
- Puhastage tekstiilkatted ülekattuvate sektsioonidena ja kõigest ühe protseduurina (pihustamine/imemine samaaegselt) või kahe protseduurina (pihustamine/leotamine ja seejärel imemine).
- Tõmmake tekstiilkatted tolmuimejaga kuivaks ja laske neil kuivada.
- Kapseldunud mustus imetakse ära järgmise puhastuse ajal.

Vaibapuhastusvahend

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Laske tootel täielikult lahustuda.
- Puhastage tekstiilkatted ülekattuvate sektsioonidena ja kõigest ühe protseduurina (pihustamine/imemine samaaegselt) või kahe protseduurina (pihustamine/leotamine ja seejärel imemine).
- Tõmmake tekstiilkatted tolmuimejaga kuivaks ja laske neil kuivada.
- Kapseldunud mustus imetakse ära järgmise puhastuse ajal.

Kasutusjuhised:

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge leotage materjale.
- Hoiustada kuivas kohas.
- WoolSafe'i sertifikaat on kasutuskontsentratsiooni jaoks

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusused vastavad EL-i direktiividele:

- Hoiatus
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
-
- P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värskesse õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave:

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus:

Sisu:	Puhastusmeetod:	Peamine segu:	Doseerimine:	Mustuse tüüp:	Puhastatava pinna suurus:
	Sügavpuhastus		2 tabletti 8 liitri vee kohta	suur	4 m ² /Tab
	Sügavpuhastus		2 tabletti 8 liitri vee kohta	keskmise	6 m ² /Tab

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust:

Kärcher OÜ

Pirita tee 102
12011 Tallinn
Estonia

KAUPLUS: +3726225830
HOOLDUS: +3726225835
E-Mail: pood@ee.kaercher.com